

Koppla ex.vis en Cylinda F 251-16 fläktkåpa till Enessen Essvent CI 120F kryddhyllefläkt:

OBS! Använd informationen nedan på egen risk, låt en behörig elektriker koppla in kontakten!

Om man tittar på uttaget så är de fem ledarna från vänster till höger:

L (brun), N (blå), GND (gulgrön), L1 (svart, märkt "1"), L2 (byglas till N).

L1 är för matning från trafon till fläktnotor, L2 är neutralledare för denna matning. L2 byglas med N, i övrigt ansluts motsvarande kablar på kåpan: brun-L, blå-N, gulgrön-GND, svart-L1.

